Pack clavier+ souris sans fil HIGH ONE
PSC-SF1

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

PRECAUTIONS

- Ne démontez jamais le clavier ni la souris vous-même.
- Ne placez pas les appareils près d'une fenêtre où ils seraient directement exposés à lumière du soleil. Ne les placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans les appareils.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier ni la souris.
- Evitez tout choc ou toute vibration excessive des appareils.
- N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier et de la souris en les essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.

⚠ Détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans la souris.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur.

⚠ **Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux, ceci afin d'éviter une blessure éventuelle.**

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8-10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Attention : Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

CONTENU

- Clavier sans fil
- Souris sans fil
- Récepteur USB
- 3 piles (2 de type AAA pour le clavier et 1 de type AA pour la souris) de 1,5V
- Mode d'emploi

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Système d'exploitation : Windows® XP, Windows Vista® & Windows® 7
- Port USB libre

Windows et Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Installation Plug & Play
- Portée de transmission 8 mètres
- Souris optique sans fil avec bouton pour changement de dpi

Désignation	Valeur
Alimentation du clavier	2 piles LR03 (AAA) de 1,5 V ⎓ 10mA
Alimentation de la souris	1 pile LR06 (AA) de 1,5 V ⎓ 30mA
Résolution souris	800/1600 Dpi ajustable

INSTALLATION DU MATERIEL

Insertion des piles

- Insérez la pile dans la souris en vous assurant que la polarité est respectée. Replacez ensuite le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez ensuite les piles dans le clavier en vous assurant de respecter les polarités. Replacez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

Connexion à l'ordinateur

- Branchez le récepteur USB dans un port libre USB de votre ordinateur.
- Windows® détecte et installe automatiquement le nouveau matériel. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que « votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi ».

Votre ensemble clavier souris est alors prêt à fonctionner.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

* sur présentation du ticket de caisse